



Aikoku G-Navi

# Simple Modeler

[www.aikoku.co.jp/ms/](http://www.aikoku.co.jp/ms/)

## マウスおよびタッチ操作

- マウスを使用した動作の場合、マウスの右ボタンを押したまま、操作パターンに従ってドラッグします。
- タッチスクリーンまたはタッチパッドを使用した動作の場合、2本の指でタッチして一瞬止めて、操作パターンに従ってドラッグします。ペンの場合、ペンボタンを押したままタッチして、操作パターンに従ってドラッグします。
- 操作を取り消すには、1秒間押し続けます。

### 一般

- ← 取消し
- やり直し
- ▽ 削除
- ↶ コピー
- ↷ 逆さまの貼り付けのように
- ↵ 貼り付け  
Ctrl キーと V キーを同時に押すように
- ⇨ 削除  
消しゴムを使用するように
- M 測定データの表示  
細い文字 M のように

### スケッチツール

- └ 線  
文字 L のように
- └ 矩形  
小文字 R のように
- └ 円
- └ スプライン  
S 字カーブを描画するように
- └ 3点円弧  
円弧を描画するように
- └ 正接円弧  
円弧を描画するように
- └ コーナートリム
- └ トリム
- └ スケッチに投影

### ドキュメントコマンド

- 開く  
大文字 O のように
- └ 挿入  
小文字 I のように
- └ 新規デザイン  
大文字 N のように
- └ 新規図面シート  
大文字 N に書き足すように
- └ 名前を付けて保存  
文字 S を素早く書くように
- └ 印刷  
文字 P の上部のように
- ⇨ ドキュメントを閉じる

### 編集

- ↑ 選択
- △ 全選択
- ↓ プル
- ↕ 移動
- フィル  
フィルする正方形のように
- ⇨ 置換  
様式化された文字 R のように
- ↑ [ボディまで] (ツールガイド)  
下げてから持ち上げるように

### 向き

- ↻ スピン
- ↶ パン
- ↷ ズーム
- └ 1段階拡大  
ビューを近くにプルするように
- └ 1段階縮小  
ビューを遠くにプッシュするように
- ↶ フィット
- ↻ 時計方向 90 度回転
- ↻ 反時計方向 90 度回転

### ツールの挿入

- └ 平面  
平らにした文字 P のように
- └ 軸  
Y および X 軸を描画するように
- └ シェル  
シェル化されたブロックのように
- └ オフセット
- M ミラー  
大文字 M のように

### 図面の概要

- └ 寸法の作成
- └ 定規寸法
- └ 注記

### モード

- └ スケッチモード  
[上] ツール: 重ねてから、上へ
- └ 断面モード  
[中] ツール: 重ねてから、戻す
- └ 3D モード  
[下] ツール: 重ねてから、下へ

### ウィンドウ

- N 新規ウィンドウ  
大文字 N のように
- ← 前のウィンドウ
- 次のウィンドウ

### ビュー

- └ ホームビュー  
シェルターのように
- └ トライメトリックビュー  
プレーンからの上昇のように
- └ 平面ビュー  
プレーンを見下ろすように
- └ 直前のビュー  
左を向いた矢印のように
- └ 次のビューを表示  
右を向いた矢印のように
- └ オブジェクトを非表示にする

### 分割ツール

- └ 組合せ  
大文字 C のように
- └ ソリッドの分割  
文字 S のように
- └ 面分割